

Kit réparation filetage M10 x 1.0
U070298

Si votre filetage est trop endommagé, il sera nécessaire de le réparer avec un hélicoïde.

Utilisez le taraud pour repasser le filetage endommagé.

Maintenant, utilisez le taraud adéquate afin de reconstituer le nouveau filet. Il correspond à la taille de l'hélicoïde. (\varnothing du taraud équivalent au \varnothing de l'insert).

Après le refiletage, positionner l'insert et visser, jusqu'à la longueur souhaitée. Serrez doucement.

Retirez la goupille de montage.